


Schema di installazione sistema CR-500



CR-M4101 Unità Centrale

CR-M4103 Postazione Interprete

CR-P4 Cuffia Interprete

EJ-770/EJ-774 Trasmittitore da Tavolo (monocanale o 4 canali)

DPA-12 Antenna direttiva

WT-500R Ricevitore UHF

EM-101 Auricolare monoaurale

CS-1 Cuffia stereo

HDC-525 Valigia ricarica per ricevitori